




PARTS BOOK


RENEGADE CLASSIC
200CC



www.umglobal.com




B01 = 空濾器 / AIR CLEANER ASSY / FILTRO DE AIRE			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B01020002	AIR FILTER ASSY	CONJUNTO DE FILTRO DE AIRE
2	B01010002	ELEMENT FILTER	ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE




B02 = 电器件 / ELECTRIC SYSTEM / SISTEMA ELECTRICO			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B02050002	HARNESS	ARNES ELECTRICO
2	B02010002	BATTERY	BATERIA YTX7A-BS
3	B02020003	FLASHER	RELE DIRECCIONALES
4	B02060002	IGNITION COIL ASSY	BOBINA DE IGNICION
5	B02090001	BRACKET,TOOL BOX	BASE BATERIA
6	B02020004	STRATING RELAY	RELE DE ARRANQUE
7	B02030002	RECTIFIER	RECTIFICADOR/REGULADOR
8	B02040002	IGNITION	UNIDAD CDI
9	B10020003	REAR BRAKE SWITCH CABLE	INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO
10	B02080002	HORN ASSY	CLAXON
11	B02090002	SWITCH,RR.BRAKE LIGHT	RESORTE DEL INTERRUPTOR
12	B02090003	BAND,BATTERY	GOMA SUJETADORA BATERIA




B03 = 挡泥板 / FENDERS / GUARDABARRO			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B03010015	FRONT FENDER(BLACK)	SALPICADERA DEL. NEGRO
1	B03010016	FRONT FENDER(SILVER)	SALPICADERA DEL. PLATA
1	B03010017	FRONT FENDER(TITANIUM)	SALPICADERA DEL. TITANIO
2	B03040001	RR,SECTION,RR.FENDER(BLACK)	SALPICADERA TRAS. NEGRO
2	B03040002	RR,SECTION,RR.FENDER(SILVER)	SALPICADERA TRAS. PLATA
2	B03040003	RR,SECTION,RR.FENDER(TITANIUM)	SALPICADERA TRAS. TITANIO
3	B03020010	RR.FENDER,FR.	SALPICADERA INTERNA TRAS.
4	B03030002	INNER BUSH,RR.FENDER	BASE SALPICADERA TRAS.
5	B03060002	RR.FENDER,MD	BASE SALPICADERA DEL.
6	B03060003	BRACKET,RR.LICENSE	BASE PORTA PLACA
7	B03060004	INNER BUSH,RR.LICENSE	BASE DE LUZ PORTAPLACA




B04 = 脚踏、启动杆 & 变档杆 / FOOTREST & PEDALS / POSAPIE Y PEDALES			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B04020005	FR.FOOTREST,L.	GOMA POSAPIE IZQUIERDO DEL.
2	B04040001	RUBBER,FR.FOOTREST L.	POSAPIE IZQUIERDO DEL.
3	B04040002	RUBBER,FR.FOOTREST R.	GOMA POSAPIE DERECHO DEL.
4	B04020006	FR.FOOTREST,R.	POSAPIE DERECHO DEL.
5	B04030007	L.RR.FOOTREST ASSY	POSAPIE TRASERO IZQ.
6	B04030008	R.RR.FOOTREST ASSY	POSAPIE TRASERO DER.
7	B04090003	SPRING, SIDE STAND	RESORTE PARADOR LATERAL
8	B04060003	RR.BRAKE ARM	PEDAL DE FRENO
9	B04060004	CONNECTION ROD	IMPULSOR DE PEDAL DE CAMBIOS
10	B04060005	BRAKE ROD ASSY	VARILLA DE FRENO
11	B04060006	SPLINE SHAFT	EJE TRANSMISOR PEDAL CAMBIOS
12	B04060007	ROTATE ARM	BRAZO ACTUADOR PEDAL CAMBIOS
13	B04050002	SIDE STAND	PARADOR LATERAL
14	B04090004	BOLT	TORNILLO PARADOR LATERAL
15	B04040003	RUBBER PLATE RR.BRAKE PEDEL	GOMA PEDAL DE FRENO
16	B04040004	RUBBER GEAR CHANGE	GOMA PEDAL DE CAMBIOS
17	B04040005	RUBBER SLEEVE,STARTING ARM	GOMA PEDAL DE ARRANQUE
18	B04080002	KICK START ASSY	PEDAL DE ARRANQUE
19	B04090005	RETURN SPRING,RR.BRAKE PEDAL	RESORTE PEDAL DE FRENO
20	B04070002	GEARSHIFT ASSY	CONJUNTO PEDAL DE CAMBIOS



B05 = 车架，安装板和支架 / FRAME, PLATE & BASE / CHASIS Y BASES			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B05010002	FRAME	CUADRO
2	B05020002	FR.SUSPENSION	BASE DE MOTOR DELANTERO
3	B05020003	BRACKET,FR.FOOTRAST	BASE DE POSAPIES DELANTEROS
4	B05020004	BRACKET,L.RR.FOOTREST	BASE DE POSAPIES TRASEROS DER
5	B05020005	UPPER SUSPENSION R.	BASE SUPERIOR IZQUIERDA MOTOR
6	B05020006	BRACKET R.PROTECTION PLATE	BASE CUBIERTA DEC IZQ
7	B05020007	BRACKET,R.RR.FOOTREST	BASE DE POSAPIES TRASEROS IZQ
8	B05020008	UPPER SUSPENSION L.	BASE SUPERIOR DERECHA MOTOR
9	B05020009	BRACKET L.PROTECTION PLATE	BASE CUBIERTA DEC DER







B06 = 前轮 & 前刹车 / FRONT WHEEL & BRAKE ASSY / RUEDA DELANTERA Y FRENO DELANTERO			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B06010003	OUTER TUBE,FR.WHEEL 3.00-18	LLANTA DEL 110/90-16
2	B06030006	FR.WHEEL ASSY	RIN COMPLETO DEL. 2.15 x 18
3	B06080003	FR.BRAKING DISC	DISCO DE FRENO DEL
4	B06080004	BRAKE HOSE COMP	MANGUERA DE FRENO DEL.
5	B06050004	SHAFT,FR.WHEEL	EJE DE LA RUEDA DELANTERA
6	B06050005	R.SPACER,FR.WHEEL	ESPACIADOR DER. RUEDA DEL.
7	B06060003	CALIPER ASSY,FR.	CONJUNTO CALIPER ABS.
8	B06070002	LOWER PAD	BALATA DEL.
9	B06040003	ADJUSTING NUT, SPOKE,FR. WHEEL	TUERCA DE RAYO
10	B06040004	SPOKE,FR.WHEEL	RAYO DEL.
11	B06020003	INNER TUBE,FR.WHEEL	CAMARA DE AIRE RUEDA DELANTERA
12	B06100002	OIL SEAL	SELLO DE ACEITE
13	E05030003	BEARING 6202	RODAMIENTO 6202
14	B06100003	SEAL RING	SELLO DE ACEITE
15	B06060004	ABS ASSY	ELEMENTO ABS
16	B06020004	PROTECTOR,FR.WHEEL	PROTECTOR DE RIN DELANTERO




B07 = 油箱 / FUEL TANK / TANQUE DE COMBUSTIBLE			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B07010002	FUEL TANK(BLACK)	TANQUE COMBUSTIBLE NEGRO
1	B07010003	FUEL TANK(SILVER)	TANQUE COMBUSTIBLE PLATA
1	B07010004	FUEL TANK(TITANIUM)	TANQUE COMBUSTIBLE TITANIO
2	B07030002	FUEL COCK	LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE
3	B07070001	RR.CUSHION, OIL FILTER	BASE DE TANQUE GAS.
4	B07040002	OIL CUP	FILTRO DE GASOLINA
5	B07050001	FUEL TANK SENSOR	UNIDAD SENSORA DE COMBUSTIBLE
6	B07050002	METER,FUEL LEVER	MEDIDOR DE NIVEL GAS.




B08 = 方向把 / HANDLE BAR / MANUBRIO			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B08010003	L,REAR-VIEW MIRROW	ESPEJO RETROVISOR
2	B08050002	STEEARING BAR	MANUBRIO
3	B08040004	CLAMP,HANDLE BAR	ABRAZADERAS DE MANUBRIO
4	B08020003	GRIP,L.HANDLE BAR	PUÑO IZQUIERDO
5	B08020004	GRIP,R.HANDLE BAR	PUÑO DE ACELERADOR
6	B08030003	CLUTCH HANDLE ASSY	BASE DE PALANCA IZQUIERDA
7	B08040005	HOLDER SEAT,HANDLE BAR	ELEVADOR DE MANUBRIO
8	B08030004	LEFT LEVER	PALANCA IZQUIERDA
9	B08030005	BRAKE HANDLE	PALANCA DERECHA
10	B06080005	BRAKE OIL PUMP COMP	BOMBA DE FRENO DEL.
11	B08060001	BOLT,SPINDLE	TORNILLO FIJADOR PALANCA



B09 = 灯具 / LIGHTS / LUCES DIRECCIONALES Y REFLEJANTES			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B09030005	FR,L.TURNSIGNAL LIGHT	DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA
2	B09030006	FR,R.TURNSIGNAL LIGHT	DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA
3	B09040004	BULB	FOCO DE DIRECCIONAL
4	B09030007	RR,L.TURNSIGNAL LIGHT	DIRECCIONAL IZQUIERDA TRASERA
5	B09030008	RR,R.TURNSIGNAL LIGHT	DIRECCIONAL DERECHA TRASERA
6	B09020002	TAIL LIGHT ASSY	CONJUNTO DE CALAVERA TRASERA
7	B09010002	FR.HEADLIGHT ASSY	CONJUNTO DE FARO COMPLETO
8	B09040005	TAIL LIGHT BULB	FOCO DE CALAVERA
9	B09010003	DECORATIVE LIGHT ASSY	FARO AUXILIAR
10	B09040006	BULB,LICENSE LIGHT	FOCO PORTAPLACA
11	B09040007	BULB	FOCO LUZ AUXILIAR
12	B09040008	HIGH BEAM BULB	FOCO DE FARO
13	B09040009	BEAM BULB	FOCO LUZ NEUTRAL
14	B09020003	LICENSE LIGHT ASSY	CONJUNTO LUZ PORTAPLACA
15	B09050003	REAR REFLECTOR	REFLECTOR TRASERO
16	B09050004	FR.REFLECTOR	REFLECTOR LATERAL DEL.




B10 = 仪表、钢索、锁具和开关 / METER, CABLES, LOCKS & SWITCH / VELOCIMETRO, GUAYAS Y CERRADURAS			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B10010002	ODOMETER ASSY	CONJUNTO VELOCIMETRO
2	B10010003	TACHOMETER ASSY	TACOMETRO
3	B10050003	L.HANDLE SWITCH	CONJUNTO DE MANDO IZQUIERDO
4	B10050004	R.HANDLE SWITCH	CONJUNTO DE MANDO DERECHO
5	B10030005	CABLE,ODOMETER	CHICOTE DE VELOCIMETRO
6	B10030006	CABLE,THROTTLE	CHICOTE DE ACELERADOR
7	B06090002	COUNTER	MEDIDOR DE VELOCIMETRO
8	B10030007	CABLE,CHOKE	CHICOTE DE AHOGADOR
9	B10030008	CABLE,CLUTCH	CHICOTE DE CLUTCH
10	B10020004	LOCK ASSY	JUEGO COMPLETO DE CERRADURAS (3 Pcs)
11	B10060002	CABLE CLIP	GOMA SUJETADORA DE CHICOTE
12	B10010004	VOTAMETER ASSY	MEDIDOR DE VOLTAJE




B11 = 消声器 / MUFFLER ASSY / ESCAPE			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B11010003	MUFFLER ASSY	CONJUNTO DE ESCAPE
2	B11020001	CONNECTING PLATE	BASE DE ESCAPE
3	B11030002	PROTECTOR	CUBIERTA DE ESCAPE
4	B11040002	PRESS PLATE	SUJETADOR DE ESCAPE
5	B11040003	CLAMP,FLANGE	MEDIA LUNA DE ESCAPE
6	B11040004	GASKET,MUFFLER	EMPAQUE DE ESCAPE




B12 = 塑料件和贴花 / PLASTIC COVERS & STICKERS / PLASTICOS Y STICKERS			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B12010026	R.SIDE COVER (BLACK)	CUBIERTA CROMADA DERECHA
1	B12010027	R.SIDE COVER(SILVER)	CUBIERTA CROMADA DERECHA
1	B12010028	R.SIDE COVER(TITANIUM)	CUBIERTA CROMADA DERECHA
2	B12010029	L.SIDE COVER(BLACK)	CUBIERTA CROMADA IZQUIERDA
2	B12010030	L.SIDE COVER(SILVER)	CUBIERTA CROMADA IZQUIERDA
2	B12010031	L.SIDE COVER(TITANUIM)	CUBIERTA CROMADA IZQUIERDA
3	B12010032	DECORATION COVER,FUEL TANK	CUBIERTA SUPERIOR TANQUE GAS.
4	B12010033	R.SMALL DECORATION COVER	CUBIERTA CROMADA CUADRO DER.
5	B12010034	R.DECORATION	CUBIERTA CROMADA TRASERA DER.
6	B12010035	R.PROTECTION PLATE	BASE CROMADA DE CUBIERTA DER.
7	B12010036	L.PROTECTION PLATE	BASE CROMADA DE CUBIERTA IZQ.
8	B12010037	R.DECORATION COVER	CUBIERTA DECORATIVA CROMADA DER.
9	B12010038	L.DECORATION COVER	CUBIERTA DECORATIVA CROMADA IZQ.
10	B12010039	L.DECORATION	CUBIERTA CROMADA TRASERA IZQ.



B13 = RADIATOR & HOSES / RADIADOR Y MANGUERAS			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B13020001	OIL COOLER	RADIADOR DE ACEITE
2	B13010001	PIPE,OIL COOLER II	MANGUERA LARGA
3	B13010002	PIPE,OIL COOLER I	MANGUER CORTA




B14 = 后摇架 / REAR FORK / HORQUILLA TRASERA			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B14010002	SWING ARM	HORQUILLA TRASERA
2	B15090005	CHAIN 428H*132	CADENA DE TRACCION 428 x 132
3	B15120001	CUSHION PAD	DAMPER DE GOMA
4	B15090006	CHAIN BOX	GUARDA CADENA
5	B14020002	RR.SHORK ABSORBER COMP	AMORTIGUADOR TRASERO
6	B14030006	SHAFT,SWING ARM	EJE DE HORQUILLA TRASERA
7	B15100002	CUSHION ASSY	CONJUNTO DE TRACCION FINAL
8	B14010003	CHAIN GUARD	PROTECTOR DE HORQUILLA
9	B15110003	ADJUST, CHAIN	AJUSTADOR DE CADENA
10	B15110011	CHAIN TENSOR	TENSOR DE CADENA
11	B15110012	SPRING, CHAIN TENSOR	REORTE DEL TENSOR DE CADENA




B15 = 后轮 & 后刹车 / REAR WHEEL & BRAKE ASSY / RUEDA TRASERA Y FRENO TRASERO			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B15030006	RIM ASSY	RIN COMPLETO TRAS.
2	B15010003	TIRE ,RR.WHEEL	LLANTA TRAS 130/90-15, 66P
3	B15040002	SPOKE,RR.WHEEL	RAYO TRAS.
4	B15060004	BRAKE SHOE ASSY	CONJUNTO DE FRENO TRAS.
5	B15050003	SHAFT,RR.WHEEL	EJE DE LA RUEDA TRASERA
6	B15050004	R.SPACER,RR.WHEEL SHAFT	ESPACIADOR DER. RUEDA TRAS.
7	B15040003	ADJUSTING NUT, SPOKE	TUERCA DE RAYO
8	B15050005	L.SPACER,RR.WHEEL SHAFT	ESPACIADOR IZQ. RUEDA TRAS.
9	B15020003	INNER TUBE,RR.WHEEL	CAMARA DE AIRE RUEDA TRASERA
10	B15050006	NUT M14	TUERCA 14M
11	B15070002	RR.BRAKE SHOE	ZAPATA DE FRENO
13	B15050007	GASKET	SELLO DE ACEITE
14	B06020004	PROTECTOR,FR.WHEEL	PROTECTOR DE RIN DELANTERO



B16 = 坐垫 & 后货架 / SEAT & RACK / ASIENTOS Y PARRILLAS			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B16010006	FR.SEAT COMP	ASIENTO DELANTERO
2	B16010007	RR.SEAT COMP	ASIENTO TRASERO
3	B16030006	BACK	CONJUNTO DE RESPALDO
4	B16060001	BUMPER	DEFENSA
5	B16070001	U-BOLT	TORNILLO EN "U"
6	B16030002	UM LOGO	UM LOGO
7	B16030003	R.BRACKET,BACK	BASE DERECHA DE RESPALDO
8	B16030004	L.BRACKET,BACK	BASE IZQUIERDA DE RESPALDO
9	B16030005	COVER,BACKREST	CUBIERTA DE RESPALDO




B17 = 方向柱、前減 / STEERING STEM, FRONT SHOCK ABSORBER / SUSPENSION DELANTERA			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B17010002	UPPER CONNECTING PLATE	BASE DE MANUBRIO
2	B17010003	STEERING STEM	TELESCOPIO DE DIRECCION
3	B17020002	R.FR.SHORK ABSORBER	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO
4	B17030002	L.FR.SHORK ABSORBER	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO
5	B17050001	BEARING ASSY	KIT DE BALEROS DE DIRECCION
6	B17070014	NUT M25*1	TUERCA DE AJUSTE
7	B17070015	BOLT M14*20	TORNILLO DECORATIVO DE DIRECCION
8	B17070016	LOWER DECORATION	CARCASA INFERIOR DECORATIVA IZQ
9	B17070017	LOWER DECORATION	CARCASA INFERIOR DECORATIVA DER
10	B17070018	UPPER DECORATION	CARCASA SUPERIOR DECORATIVA
11	B17070019	BRACKET,HEADLIGHT	BASE DECORATIVA DE FARO
12	B17070020	BRACKET,HEADLIGHT	BASE DE FARO
13	B17070021	UPPER RUBBER SLEEVE,DECORATION	GOMA SUPERIOR DE CARCASA
14	B17070022	LOWER RUBBER SLEEVE,DECORATION	GOMA INFERIOR DE CARCASA
15	B17070023	BRACKET,R.REFLECTOR	BASE DERECHA REFLEJANTE
16	B17070024	BRACKET,L.TURNSIGNAL LIGHT	BASE IZQUIERDA DIRECCIONAL
17	B17070025	BRACKET,R.TURNSIGNAL LIGHT	BASE DERECHA DIRECCIONAL
18	B17070026	BRACKET,L.REFLECTOR	BASE IZQUIERDA REFLEJANTE
19	B16030002	UM LOGO	LOGO UM




E01 = 进气和排气系统 / AIR INLET EXHAUST SYSTEM / TREN DE VALVULAS			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E01050001	INLET VALVE	VALVULA DE ADMISION
2	E01050002	EXHAUST VALVE	VALVULA DE ESCAPE
3	E01020001	ASSEMBLY, VALVE STEM SEAL	SELLO DE VALVULA
4	E01040001	RETAINER, VALVE OUTER SPRING	ASIENTO DE RESORTE EXTERNO DE
5	E01040002	VALVE OUTER SPRING	RESORTE EXTERNO DE VALVULAS
6	E01040003	VALVE INNER SPRING	RESORTE INTERNO DE VALVULAS
7	E01040004	RETAINER,V ALVE SPRING	RETEN DE RESORTE DE VALVULAS
8	E01050003	VALVE COTTER	SEGUROS DE VALVULA
9	E01010001	ASSEMBLY, VALVE ROCKER ARM	CONJUNTO BALANCIN
10	E01040005	LOWER ROCKER ARM	BRAZO IMPULSOR DE VALVULAS
12	E01040007	SHAFT, LOWER ROCKER ARM	EJE DE BRAZO IMPULSOR
13	E01020002	O-RING 20×2.5	O-RING 20×2.5
14	E01020003	O-RING 18×2.5	O-RING 18 X 2.5
15	E01040008	SPRING, VALVE CAMSHAFT	RESORTE
16	E01030001	ASSEMBLY, TIMING DRIVEN GEAR	ENGRANE IMPULSOR
17	E01040009	ASSEMBLY, PUSH ROD	VARILLA IMPULSORA
18	E01040010	RETAINER, VALVE INNER SPRING	ASIENTO DE RESORTE INTERNO DE
19	E01060003	ADJUSTING SCREW, VALVE CLEARANCE	TORNILLO DE AJUSTE DE VALVULA
20	E01060004	ADJUSTING NUT, VALVE CLEARANCE	TUERCA DE AJUSTE DE VALVULA
21	E01060001	BOLT M8×33	TORNILLO
22	E01060002	CAMSHAFT, VALVE	EJE DE ENGRANE IMPULSOR




E02 = 化油器和发动机 / CARBURETOR AND ENGINE / CARBURADOR Y MOTOR			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E02010002	COMPONENT, CARBURETOR (PZ27)	CARBURADOR



E03 = 离合器 / CLUTCH / EMBRAGUE			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E03020001	CLUTCH OUTER CASE COMP	TAMBOR DE CLUTCH
2	E03030001	CLUTCH PRESSING PLATE	PLATO OPRESOR
3	E03030002	FRICTION PLATE ASSY	DISCOS DE TRACCION
4	E03030003	FRICTION PLATE ASSY	DISCOS DE FRICCION
5	E03010002	END COVER,CLUTCH	CUBIERTA FINAL DE CLUTCH
6	E03020003	CENTRAL SLEEVE.,CLUTCH	COMPUESTO PRIMARIO DE CLUTCH
7	E03050001	BEARING (6001)	BALERO 6001
8	E04060006	BOLT M6 X 20	TORNILLO M6 X 20
9	E03060001	SPRING,CLUTCH	RESORTE
10	E03060002	SPLINE WASHER	RONDANA
11	E03060003	PUSH ROD,CLUTCH	VARILLA DE EMPUJE, EMBRAGUE
12	E03020004	CLUTCH COMP	CONJUNTO EMBRAGUE




E04 = 曲轴箱 / CRANKCASE ASSEMBLY / CARCAZAS DE MOTOR (CARTER)			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E04010002	ASSEMBLY, RIGHT CRANKCASE	CARTER MOTOR IZQUIERDA
2	E04050001	CAP, TAPPET ADJUSTING HOLE	TAPON DE AJUSTE DE PUNTERIAS
3	E04020001	O-RING 35×3	O-RING 35 X 3
4	E04050002	SPRING, OIL FILTER SCREEN	RESORTE
5	E04050003	ASSEMBLY, OIL FILTER SCREEN	PANTALLA FILTRANTE DE ACEITE
6	E04020002	OIL SEAL 14×28×7	SELLO DE ACEITE 14 x 28 x 7
7	E04020003	OIL SEAL 34×50×7	SELLO DE ACEITE
8	E04060013	DOWEL PIN 10×14	CUPILLA
9	E07040004	BOLT M6×25	TORNILLO M6 X 25
10	E04060002	STEEL BRACKET, CLUTCH	RUTEADOR DE CABLE DE CLUTCH
11	E04050004	ASSEMBLY, PRESSURE PIN	OPRESOR DE ACEITE
12	E04050006	CABLE ASSEMBLY, GEAR INDICATION	SENSOR DE CAMBIOS
13	E04020007	OIL SEAL 20×34×7	SELLO DE ACEITE
14	E04030001	NEEDLE BEARING (NK152312)	BALERO RADIAL HK 101410
15	E04020005	SEPARATOR, FUEL 1 AND AIR	MANGUERA RESPIRADERO
16	E04060004	NUT M8×32	TUERCA M8×32
17	E04060014	STUD B	BIRLO DE CILINDRO
18	E04060003	STUD B	BIRLO DE CILINDRO
19	E04010001	ASSEMBLY, LEFT CRANKCASE	CARTER MOTOR DERECHA
20	E04020006	GASKET, CRANKCASE	EMPAQUE DE CARTER
21	E08030001	BOLT M6×28	TORNILLO M6 X 28
22	E04060015	WASHER 12.5×1.5×20 (ALUMINIUM)	ARANDELA
23	E04060016	OIL DRAIN PLUG M12×1.5	TAPON DE DRENADO




E05 = 曲轴 & 活塞 / CRANKSHAFT & PISTON / CIGÜEÑAL, PISTON Y ANILLOS			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E05020001	ASSEMBLY, CONNECTING ROD CRANKSHAFT	CIGÜEÑAL
2	E05010005	ASSEMBLY, PISTON RING	JUEGO DE ANILLOS
3	E05010002	PISTON	PISTON
4	E05010003	PISTON PIN	PASADOR DE PISTON
5	E05010004	CIRCLIP, PISTON PIN	SEGURO DE PASADOR
6	E05030001	SEMICIRCULAR KEY 25×14×4	PRISIONERO
7	E05030002	DRIVEN GEAR ASSEMBLY, BALANCE	ENGRANE IMPULSOR DE BALANCEADO
8	E05030010	BEARING (6203)	BALERO 6203
9	E05030004	BALANCE SHAFT	BALANCEADOR
10	E05030005	BEARING (6303)	BALERO 6303
11	E05030011	DRIVE SPROCKET, OIL PUMP	ENGRANE IMPULSOR DE BOMBA DE ACEITE
12	E05030008	DRIVE GEAR	ENGRANE REDUCTOR DE CIGÜEÑAL
13	E05030007	DRIVING GEAR, BALANCE	ENGRANE RECEPTOR DE BALANCEADO
14	E05030009	BOLT M10×36	TORNILLO DE FIJACION TIEMPO
15	E05030012	TIMING DRIVE GEAR, CRANKSHAFT	ENGRANE DE TIEMPO DE CIGÜEÑAL
16	E05030013	BEARING (63/28/P5)	BALERO (63/28/P5)




E06 = 汽缸体 / CYLINDER BLOCK / CILINDRO DE MOTOR			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E06010002	ASSEMBLY, CYLINDER BLOCK	CILINDRO
2	E06020001	GASKET, CYLINDER BLOCK	JUNTA DE CILINDRO
3	E06020002	GASKET ASSEMBLY, CYLINDER HEAD	EMPAQUE DE CABEZA DE CILINDRO
4	E06030001	DOWEL PIN 10×20	PASADOR DE SUJECION 10*20
5	E06030002	BOLT M6×22	TORNILLO 6M X 22




E07 = 汽缸头和盖 / CYLINDER HEAD & COVERS / CULATA Y CUBIERTAS			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E07010001	UPPER COVER, CYLINDER HEAD	CUBIERTA DE CABEZA DE CILINDRO
2	E07030001	GASKET,CYLINDER HEAD UPPER COVER	EMPAQUE CUBIERTA DE VALVULAS
3	E07040001	WASHER 6.5×1.5×12	RONDANA
4	E13010002	BOLT M6×12	TORNILLO M6 X 12
5	E07040002	NUT M6	TUERCA
6	E07010003	ASSEMBLY, CYLINDER HEAD	CONJUNTO CABEZA DE CILINDRO
7	E07020001	SPARK PLUG (D8TC)	BUJIA (D8TC)
8	E07040003	BOLT M8×82	TORNILLO M8×82
9	E07050002	ASSEMBLY, INLET PIPE (JQ-18)	PIPETA
10	E07040007	BOLT M6×20	TORNILLO M6×20
11	E07030002	O-RING 33.5×3	O-RING 33.5×3



E08 = 齿轮 / GEAR SHIFTING / TAMBOR SELECTOR			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E08010009	ASSEMBLY, GEARSHIFT LEVER	SELECTOR DE CAMBIOS COMPLETO
2	E08010003	SHAFT, FORK SPREADER	EJE DEL TAMBOR SELECTOR
3	E08010004	RIGHT FORK SPREADER,COUNTERSHAFT	HORQUILLA DE CAMBIOS
4	E08010005	FORK SPREADER, MAINSHAFT	HORQUILLA DE CAMBIOS
5	E08010006	LEFT FORK SPREADER, COUNTERSHAFT	HORQUILLA DE CAMBIOS
6	E07040004	BOLT M6×25	TORNILLO M6 X 25
7	E08010007	STOPPING PLATE	FIJADOR DE TAMBOR
8	E08040001	PIN 4×10	PIN POSICIONADOR
9	E08010008	GEARSHIFT DRUM	TAMBOR SELECTOR DE CAMBIOS
10	E07040005	SPRING, LOCATING PLATE	RESORTE
11	E08040002	ASSEMBLY, LOCATING PLATE	INDICADOR DE LUZ NEUTRAL
12	E07040004	BOLT M6×20	TORNILLO M6×20




E09 = 左曲轴箱 / LEFT CRANKCASE COVER / CUBIERTA IZQUIERDA DE MOTOR			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E09010001	FRONT COVER, LEFT CRANKCASE	CUBIERTA IZQUIERDA DE CARTER
2	E09010002	REAR PART, LEFT CRANKCASE COVER	CUB. TRAS. IZQUIERDA
3	E09010003	COVER, DOUBLE GEAR	CUBIERTA ENGRANE DE REDUCCIÓN
4	E09050003	BOLT M8×50	TORNILLO M8×50
5	E12010002	DECORATE COVER, FRONT COVER	CUBIERTA DECORATIVA IZQUIERDA
6	E13010002	BOLT M6×12	TORNILLO 6M X 12
7	E09030001	GASKET, FRONT COVER, LEFT CRANKCASE	EMPAQUE CUBIERTA IZQUIERDA DE CARTER
8	E09050001	BOLT M6×40	TORNILLO M6 X40
9	E12030005	DOWEL PIN 10×14	PIN PASADOR 10×14
10	E09030002	O-RING 62×3	SELLO DE ACEITE 62 X 3




E10 = 磁电机 / MAGNETO / GENERADOR			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E10010003	MAGNETO	GENERADOR
2	E10020001	ROTOR ASSEMBLY, MAGNETO	ROTOR
3	E10010002	STATOR ASSEMBLY, MAGNETO	ESTATOR


--




E11 = 油泵 & 汽油过滤器 / OIL PUMP&OIL FILTER COMP / BOMBA DE ACEITE Y FILTROS			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E11020001	ASSEMBLY, OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE
2	E11040001	CHAIN, OIL PUMP	CADENA DE BOMBA DE ACEITE
3	E11010001	OIL PUMP	BOMBA DE ACEITE



E12 = 右箱体 / RIGHT CRANKCASE COVER / CUBIERTA DERECHA DE MOTOR			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E12010001	ASSEMBLY, RIGHT CRANKCASE COVER	CUBIERTA DERECHA DE CARTER
2	E12020001	CONTROLLING ARM ASSEMBLY,CLUTCH	ACTUADOR DE EMBRAGUE
3	E12050001	DIPSTICK	MEDIDOR NIVEL DE ACEITE
4	E12030001	GASKET, RIGHT CRAMKCASE COVER	EMPAQUE CUBIERTA DERECHA DE CA
5	E12010003	DECORATE COVER, RIGHT CRANKCASE COVER	TAPA DECORATIVA DE CLUTCH
6	E09050001	BOLT M8×40	TORNILLO M8×40
7	E12050002	WINDOW, OIL LEVEL	MIRILLA DE ACEITE
8	E12030002	OIL SEAL 16×28×7	SELLO DE ACEITEL 16×28×7



E13 = 启动马达 / STARTING MOTOR / ARRANQUE DE MOTOR			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E13010003	ASSEMBLY, STARTING MOTOR	MOTOR DE ARRANQUE
2	E13010004	SHAFT, DOUBLE GEAR	EJE DE IMPULSOR DE ARRANQUE
3	E13020006	ROLLER, STARTING CLUTCH	RODAMIENTO
4	E13030001	WASHER 10.5×0.5×18	RONDANA
5	E13020002	DOUBLE GEAR 1	ENGRANE DUAL 1
6	E13020003	DOUBLE GEAR 2	PIÑÓN PEQUEÑO DE ARRANQUE
7	E13020007	ASSEMBLY, STARTING CLUTCH	EMBRAGUE DE ARRANQUE
8	E13020005	STARTING MOTORDRIBEN SPROCKET	ENGRANE IMPULSOR DE ARRANQUE



E14 = 传动系统 / TRANSMISSION / TRANSMISION			
ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E14020002	KICK STARTING SHAFT ASSEMBLY	EJE DE ARRANQUE COMPLETO
2	E14020003	COUTERSHAFT TRANSMISSION	EJE CONDUCTOR COMPLETO
3	E14020004	MAIN SHAFT, TRANSMISSION	EJE PRIMARIO COMPLETO
4	E14010001	DRIVE SPROCKET	PIÑÓN DELANTERO
5	E14040001	FIXING PLATE,DRIVE SPROCKET	PLACA FIJA